



PROGRAMA y AMBIENTE

CIO Light

ASUNTO

No puedo imprimir el reporte de los APUs.

RESPUESTA

Para imprimir un reporte de APU primero se deben **generar los datos**.

En la ventana principal del presupuesto, señale un ítem, subcapítulo, capítulo, o el mismo presupuesto (dependiendo del nivel que desee imprimir) y acceda al menú:

Proyectos/Reportes/Generar Datos para Análisis

Pres.	Cap.	Sub.	Item	Fren.	Código Alterno	Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad
1	001					Pres.	PRESUPUESTO EJEMPLO		
1		001				Cap.	OBRAS PRELIMINARES		
1			001			Sub.	MOVIMIENTO DE TIERRA		
1				001		Isa.	DESCAPOTE Y NIVELACION	800,00	M2
1			002			Sub.	LOCALIZACION Y REPLANTEO		
1				002		Isa.	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	1,00	GL
1			003			Sub.	SERVICIOS PROVISIONALES		
1				001		Isa.	SERVICIO PROVISIONAL DE AGUA	1,00	GL
1				002		Isa.	SERVICIO PROVISIONAL ENERGIA	1,00	GL
1		002				Cap.	DESAGUES		
1			001			Sub.	DESAGUES		
1				001		Isa.	DESAGUES	3749,00	M2
1		003				Cap.	CIMENTACION Y ESTRUCTURA		
1			001			Sub.	RELLENOS Y EXCAVACION		
1				001		Apu.	BASE PLACA CONCRETO POBRE	34,90	M3
1				002		Isa.	EXCAVACION MECANICA	3035,10	M3



Ahora ya podrá abrir el manejador de impresión y ver el reporte que desee.

Proyectos/Reportes/Reportes

